



Liste d'articles

1.930.002 Centrale radio SX 646F-BU/N, incl. interface M-Bus et module secteur 230 V

Indications:

- L'alimentation sur secteur à partir d'une plombable fusible.
- Le fusible de secteur doit être utilisé uniquement par le personnel NeoVac
- Câblage de M-bus voir les instructions d'installation.
- Le blindage du câble M-Bus ne doit être relié au centrale de données!
- Important! La terre de protection doit être relié au centrale radio.
- Ceci doit être connecté à la borne prévue.

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description	Dessinateur:	Date:
A Italienisch korrigiert	24.02.2017	hia	<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Centrale radio SX 646F-BU/N avec interface M-Bus	VES	05.01.2015
B Schema angepasst	04.04.2017	hia			Dessin numéro:	A
					Z4-150105A01-F	