



Artikelliste

6.030.221 NeoNet Master 250 WL

Hinweis zum Öffnen der WL250:
Die Öffnung im unteren Bereich ist für die Plombierung.
Zum Öffnen des Gehäuses muss die flexible Leiste ganz unten gedrückt werden.

Technische Daten

- Netzanschluss ab plombierbarer Sicherung.
- Die Netzsicherung darf nur durch NeoVac-Personal eingesetzt werden!
- Busverkabelung siehe Installationsvorschrift.
- Der Schirm des Buskabels darf nur an der WL 250 angeschlossen werden.

Betriebsspannung: 110 ... 250VAC, 47 .. 63 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 100W
 Temperaturbereich: 0 ... 45 Grad
 Überstromschwelle: 500mA
 Übertragungsrate: 300 ... 9600 Baud
 Galvanische Trennung: vorhanden
 LED Statusanzeigen: Power, Kommunikation, Maximale Last M-Bus, Kurzschluss M-Bus

Display: 7 Zoll LED Display mit resistivem Touch

Schnittstellen: 10/100Mbit Ethernet, USB-Host, USB-Device, RS232 optional W-LAN, Analogmodem oder GPRS-Modem

Gehäuse: Schutzart IP 52
Montage auf Hutschiene oder Wand
optionales Zylinderschloss

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	NeoNet Master 250 WL	HIA	01.06.2018
					Zeichng.-Nr.: Z4-180601A01-D	A