

Supporto del cavo con presa da 230 V inclusa – istruzioni per l'uso

Descrizione delle funzioni:

Il portaspina intelligente funge da supporto per la spina tipo 2 del vostro cavo di ricarica. Inoltre il supporto mette a disposizione una presa, che può essere utilizzata analogamente alla ricarica di un veicolo elettrico. La presa è idonea per alimentare l'aspirapolvere, caricare l'e-bike o simili.

Avvio:

1. L'interruttore si trova nella posizione «off».
2. Inserire la spina tipo 2 della stazione di ricarica.
3. Inserire la spina T 13/T 23 dell'utenza (e-bike, aspirapolvere, ecc.).
4. Premere il tasto nella posizione «on».
5. Accendere la stazione di ricarica come di consueto.

Arresto:

1. Scollegare l'utenza dalla presa T 23.
2. Premere il tasto nella posizione «off».
3. La spina di tipo 2 può venire rimossa, ma non necessariamente.

